【動体検知設定】



アラーム情報	動体検知		シーン変化中	PIRアラ	-4
アラーム	チャンネル	D1	地域	設定	
) ジーム(ハ)ホート) ビデオ検出	(2)				
音声検出	スケジュール□ メッセージ表示	設定 ひつしつ ひつしつ ひつしつ ひつしつ ひつしつ ひつしつ ひつし ひつし ひ	アンチディザー □ 電子メールを	5 送信	秒
	☑ 録画チャンネル	設定	事後録画	10	秒
	□ PTZリンク	設定	□ 画像保友		
	□ ブザー				
	🗌 アラーム音	なし 🔻			
	初期設定コピー先	リフレッシュ		適用	戻る

🥭 アラーム	8	🔮 🧕 介 (
アラーム情報	動体検知	ビデオロス マスキ	シーン変化中	PIRアラーム
アラーム	チャンネル	D1	▼ 地域	設定
アラーム入力ポ	ペート 有効			
> ビデオ検出				
音声検出	スケジュール	設定	アンチディザー	5 秒
異常処理	□ メッセージ表	示 🗌 アップロード	🗌 電子メールを迫	结
解除	✔ 録画チャンネ	ル 設定	事後録画	10 秒
	PTZリンク	設定		
	□ ツアー	設定	🗌 画像保存	
	□ ブザー	🗌 ログ		
	□ アラーム音	なし		
	初期設定コロ	ピー先 リフレッシュ		適用 戻る
④チャンネル・・・・・	動体検知を有効にし	といカメラを選択して	ください。	
⑤有効・・・・・ ジ	スイッチをクリックし有対	かにします。 グレー:	無効 青色:有効	
⑥地域・・・・・	動体検知を有効にし	といエリアを指定しま	す。 ※標準では全体	xになっています。

【動体検知録画設定】



